

USO Y MANTENIMIENTO DE LA MASCARILLA R95

CUANDO SE DEBE UTILIZAR

La mascarilla R95 se debe utilizar siempre que se vaya a realizar el proceso de RTI manual y cambio de valvulas (Catridge).

El uso de este equipo viene aprobado en el SPEC # 121-0245.

BUENAS PRÁCTICAS DE USO

- Antes de ir a desayunar, almorzar o tomar café se debe guardar en una bolsita de papel y colocarla en el Pigeon hole.
- Al salir de la jornada se debe guardar la mascarilla y se estará cambiando la misma cada semana.
- Cuando este en el área de trabajo y no este haciendo el RTI debe mantener la mascarilla en una bolsa Ziploc roja con su nombre.
- No se debe mojar, ni pasar alcohol encima de la mascarilla.



OWNER: EHS INFOTREE

PROCESO DE TRABAJO DE RTI MANUAL

- Seg[un nos indica el SPEC # 121-0245 Epoxy S922 Link L1 Operation, cuando se realiza el proceso de RTI manual se debe realizar con el siguiente orden en el Magazine:

- Un tray en la parte superior.



- Un tray en el medio.



- Un tray en la parte inferior.



EN CASO DE AYUDA

En caso de que no sienta flujo de aire al usar la mascarilla o si siente que el olor del Epoxy esta ingresando por la misma, informe inmediatamente a su TL para realizar el cambio de la misma.